



Car Hood Dampers
Installation instruction


Kapotiamordid
Paigaldusjuhend

Pārsega amortizatori
Montāžas instrukcija

Kapoto amortizatoriai
Montavimo instrukcija





Гидропневматические упоры
Инструкция по установке

Part №: KU-SZ-SX04-00




| | |
|------------|---|
| EN | Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components. Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law. |
| EST | Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend. Paigaldage vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponentidele. Veenduge, et kõik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanõuetele. |
| LV | Pirms uzstādīšanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādiēt atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādīšanas daļas. Pārliecinieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem. |
| LT | Prieš montuodami komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją. Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitaip galite sugadinti automobilį arba detales. Įsitinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdirbami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus. |
| RU | Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством. |







Kit includes

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 1  2 x | 2  2 x | 3  2 x M6 | 4  2 x M8 | 5  2 x M8 |
| 6  2 x M8 | 7  2 x M6 | 8  2 x M8 | 9  4 x M8 | 10  2 x M6 |



Tools

| | | |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
|--|--|--|

| | |
|------------|--|
| EN | Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather. |
| EST | Kapoti amortortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele. Väga külma ilmaga on lubatud kapoti amortortide tööeajou vähenedmine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes. |
| LV | Pārsega amortizatoru uzstādīšanas komplekts jālieto atbilstoši automobiļa ražotāja noteikumiem. Pie ļoti aukstiem laikapstākļiem pārsega amortizatori var strādāt ar mazāku atgrūdes spēku, kas nav defekts. Amortizatoru funkcijas normalizēsies līdz ar siltāka laika iestāšanos. |
| LT | Kapoto amortizatorių montavimo komplektas yra skirtas naudoti atsižvelgiant į automobilio gamintojo sąlygas. Ištin šaltu oru kapoto amortizatorių stumiamoji galia gali sumažėti – tai nėra defektas. Orams sušilus galia atsistatys. |
| RU | Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом. |



| | |
|------------|---|
| EN | Attention! Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatures are between -30°C to +80°C. Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur. |
| EST | Tähelepanu! Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Töötemperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C. Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lahti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisedes tekitada vigastusi. |
| LV | Uzmanību! Pārsega amortizators jāuzstāda zīmējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādīšanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspīest pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdēt un radīt savainojumu. |
| LT | Dėmesio! Kapoto amortizatorius turi būti įtaisytas nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Prieš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatorių atrėmus į kietą pagrindą kelis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes išsprūdęs amortizatorius gali sužeisti. |
| RU | ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы, Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз. |



| Production date | Quality control |
|-----------------|-----------------|
| | |

| | | |
|--|---|---|
| EN Manufacturer (produced by) Атлант-Инжиниринг ООО Russia Importer: RTC FEELER OÜ Estonia | EST Tootja: Атлант-Инжиниринг ООО Venemaa Maaletooja: RTC FEELER OÜ Eesti | LV Ražotājs: Атлант-Инжиниринг ООО Krievija Importētājs: RTC FEELER OÜ Igaunija |
| LT Gamintojas: Атлант-Инжиниринг ООО Rusija Importuotojas: RTC FEELER OÜ Estija | RU Изготовитель: Атлант-Инжиниринг ООО Россия Импортер: RTC FEELER OÜ Эстония | ○ |